

# Návod na uchycení nastavných dřezů

## Obsah balíčku:

- Úhelníková příchytka pravá ... 2 ks
- Úhelníková příchytka levá ... 2 ks
- Šroub 3,9 x 13 (ČSN 02 1235) ... 4 ks

Nástavné dřezy tvoří pokračování pracovní desky kuchyňské linky o šířce 600 mm a upevňují se přímo na skříňku kuchyňské linky. Jejich výhodou je to, že pokrývají celý prostor nad skříňkou a proti vestavným dřezům se tak ušetří cena desky, do které by se vestavný dřez musel vsadit. K dispozici je tak i větší pracovní plocha.

Nástavné dřezy se vyrábějí v těchto provedeních:

- 513 - Dřez nerezový s odkapní plochou, délka 800 mm, levé provedení
- 514 - Dřez nerezový s odkapní plochou, délka 800 mm, pravé provedení
- 513R - Dřez nerezový s odkapní plochou, se zaoblenou přední hranou, délka 800 mm, levé provedení
- 514R - Dřez nerezový s odkapní plochou, se zaoblenou přední hranou, délka 800 mm, pravé provedení
- 505 - Dřez nerezový s odkapní plochou, délka 900 mm, pravé provedení
- 506 - Dřez nerezový s odkapní plochou, délka 900 mm, levé provedení
- 575 - Dvoudřez nerezový, délka 800 mm
- 501 - Dvoudřez nerezový, délka 900 mm

## Návod k uchycení

- 1) Horní plochu bočnice skříňky, na které bude umístěn dřez, natřete vhodným impregnačním nátěrem.
- 2) Posadte dřez na bočnice tak, aby jeho přední hrana lícovala s přední hranou desky kuch. linky (jeho délka musí být shodná s délkou skříňky).
- 3) Na každou stranu dřezu se použije vždy jedna levá a jedna pravá příchytka.
- 4) Každou příchytkou přidržte lem dřezu k bočnici ve vzdálenosti min. 4 cm od jejího bočního okraje a vyznačte místo pro šroub v prvním, nejnižše položeném zubu pilovité štěrbině (asi 1 cm od horního okraje bočnice). Zesílená část (nalepávací hlavička) musí být blíže ke středu bočnice.
- 5) Do vyznačených míst zašroubujte šrouby a nechte hlavičky mírně vyčnívat (asi 4 mm).
- 6) Nasadte opět příchytky otvorem 9mm přes hlavičky šroubů a klepáním na zesílenou část přitáhněte spoj na doraz.
- 7) Šrouby dotáhněte.

